Handleiding Avaghon Riem Spanningsmeter

1. Zo plaats je de meter op de riem:

2. Buig de meter lichtjes met je handen en plaats de pootjes op deze manier over de riem:

3. Schuif de meter volledig over de riem, zodat deze netjes aan sluit:



4. Lees de uitslag uit van de meter:
De spanningsmeter geeft een goede indicatie of de riem te strak, te slap of goed gespannen is.
Wanneer de meter tussen de streepjes van min en max staat, is de spanning goed.
Bij Max is de spanning te hoog en bij Min is de spanning te laag.

5. Draai de riem een kwart pedaalslag en meet opnieuw, herhaal dit nog 3x

Meet ook bij verschillende temperaturen, want bij hoge temperaturen zet je frame uit en kan de spanning dus te hoog worden.